

PUHASTUSVAHENDID

DP-1000

DETAILIDE PUHASTUSVAHND**KASUTUSVALDKOND / OMADUSED**

Kasutatakse metallide masinpesu süsteemides.
Kasutatakse pesuvannides.
Sobib kasutamiseks ultraheli masinates.
Eemaldab efektiivselt rasvad, mitmesugused õlid ja muu mustuse metallpindadelt.
Toode sisaldab korrosioonikaitseaineid.

KASUTUSJUHEND

Vee temperatuur hea pesu tulemuseks peaks olema +60-80°C.
Soovitava mustuse eemaldamise aeg on 5-15 min.(olenevalt määrdumisest).

DOSEERIMINE

- Masinpesuks lahjendatakse määrdunud alumiiniumi ja vasepinnad 1-2L/100L vett.
- Eriti määrdunud alumiiniumi ja vasepinnad, 3-5L/100L vett.
- Muud metallid ja nende osad 3-5 L/100L vett.

KOOSTISOSAD

Kaaliumhüdrosiid, naatrium metasilikaat.
< 5% mitteioonseid ja amfoteerseid pindaktiivseid aineid.

pH 13**OHUTUS:**

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Kanda kaitsekindaid/ kaitseprille. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. ALLANEELAMISE KORRAL: Loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. NAHALE SATTUMISE KORRAL: võtta saastunud rõivad viivitamata seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätсед, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

PAKEND 5L, 25L