

**PUHASTUSVAHENDID**

# BRAKE CLEANER

## TUGEV PIDURI JA METALLI PUHASTUSVAHEND

### KASUTUSVALDKOND

Bake Clean on lahustil baseeruv tugevatoimeline puhastusvahend, mis on väljatöötatud erinevate keerulisemate mustuste eemaldamiseks. Tänu tootes olevale tugevale lahustile ja ka toote enda kontsentreeritud väljumisjoale, on võimalik ka lihtsalt survepesu omadusena puhastada erinevaid pindasid. Brake Clean on väga kiire aurustumisega, mis võimaldab peaaegu koheselt peale puhastamist detaile uuesti määrida või töödelda. Peale Brake Clean'iga puhastamist on detailid ka ülevärvitavad.

### OMADUSED

Toode eemaldab hõlpsasti erinevaid mustusi nagu õlid, määrdeid, piduritolm, jne.

**Autondus:** erinevate metallpindade puhastamine - pidurid, siduri komponendid, mootoridetailid. **Tööstus:** erinevate metallpindade puhastamine

### KASUTUSJUHEND

Hoiustamise, transportimise ja kasutamise temperatuurivahemik +5 °C kuni +45 °C.

Pihusta toode ühtlaselt pinnale 25 cm kauguselt.

Laske tootel aurustuda või puhastage pind lapiga.

Vajadusel korrake toimingut.

NB! Mitte kasutada õrnade materjalide peal!

### KOOSTISOSAD

Baasained alifaatsed süsivesikud. Värvus läbipaistev.

Löhn tüüpiline. Temperatuuritaluvus +5 °C kuni +40 °C.

Tihedus 0,75g/ml

### OHUTUS

*Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Põhjustab nahaärritust. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast / sädemetest / leekidest / kuumadest pindadest. Mitte suitsetada. Hoida pakend tihedalt suletuna. Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Vältida sattumist keskkonda. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTU MISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. MITTE kutsuda esile oksendamist. Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. Hoida lukustatult. Sisumahu kiirvaldada vastavalt kohalikele / riiklikele / rahvusvahelistele eeskirjadele.*

### PAKEND 5L, 25L.

