

## ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

# DP-1000

## СРЕДСТВО ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ

### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Используется в системах аппаратной мойки металлов.

Используется в моечных ваннах.

Подходит для использования в ультразвуковых машинах.

Эффективно удаляет жиры, различные масла и прочие загрязнения с металлических поверхностей.

Продукт содержит вещества, защищающие от ржавления

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Температура воды для хорошего результата должна составлять +60-800С.

Рекомендуемое время удаления загрязнения: 5–15 минут, в зависимости от степени загрязнения.

### ДОЗИРОВКА

- Для аппаратной мойки загрязненных алюминиевых и медных поверхностей делается раствор 1–2 л на 100 л воды.
- Для особенно загрязненных алюминиевых и медных поверхностей – 3–5 л на 100 л воды.
- Для прочих металлов и их частей – 3–5 л на 100 л воды.

### СОСТАВ

Гидроксид калия, метасиликат натрия.

< 5% неионных и амфотерных поверхностно-активных веществ.

**pH 14**

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

*Сильно разъедает кожу и вызывает серьезные травмы глаз. Носить защитные перчатки/защитные очки. При плохом самочувствии необходимо обратиться к врачу. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: ополоснуть рот. НЕ вызывать рвоту. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: без промедления снять испачканную одежду. Ополоснуть кожу водой/смыть средство под душем. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: в течение нескольких минут осторожно промывать их водой. Пользователям контактных линз рекомендуется снимать их, если это легко сделать. Прополоскать еще раз.*

**УПАКОВКА: 5 л, 25 л.**

